

100 - M Z D 6

Macro Video Zoom Objektiv mit Rastung

Macro Zoom Lens detented

solino™



Das 6:1 Macro Video Zoom Objektiv kann direkt an den C-Mount von CCD-Kameras angeschlossen werden. Mit der integrierten Rastung kann dieses Objektiv in Messanwendungen eingesetzt werden, die ein variables Bildfeld umfassen. Mit Hilfe der Vorsatzlinse können Bildfelder von 4,3 bis 300 mm abgedeckt werden.

The 6:1 Macro Zoom Lens can be attached directly to C-Mount CCD-cameras. With integrated "click stop" detents, this objective is usable for measuring task applications which require variable fields of view. With help of the "close up" lens a Field of View from 4.3 to 300 mm is covered.

Specifications:		
Zoom Ratio:	6:1	
Camera Format:	2/3" or smaller	
Weight:	780 g	
Detents:	10 positions	
	w/ "close up" lens	w/o "close up" lens
W.D.:	140 - 280 mm	280 - infinity
FoV (with 1/2")	5.7 x 4.3 mm - 96 x 72 mm	14 x 10 mm - 400 x 300 mm

